



## ■ 作業範囲図



- 注意
1. 作業範囲は水平堅土上におけるもので、ブームのたわみは含んでいません。
  2. 最大、中間2、中間1、最小はアウトリガ張出幅を示します。
  3. 作業範囲は左右方向におけるもので、前後方向はアウトリガ張出幅最大と同じです。
  4. 旋回角度によって、作業範囲は上図のように連続的に変化します。